



LOOD • ZINK • KOPER • ALUMINIUM • RVS • PVC • ALU/PVC • PP/TPO • PE/EPDM

GEBRUIKSAANWIJZING

EgaMort

STAPPEN

- Maak de ondergrond goed schoon en vetvrij.
- Bij vlakken met een grote windbelasting; ondergrond primeren met een losse binder met een verbruik van 250 gr. / m².
- Doe de Egamort korrels (50 l) in de mengkuip en meng, voeg de binder al mengend toe. Meng gedurende 3 minuten goed op. Voeg hierna al mengend nog 1,2 liter water toe en meng nogmaals 2 minuten goed door elkaar.
- Gooi het mengsel over in een andere mengkuip en mix het nogmaals 1 minuut op.
- Verspreid de massa over het uit te vlakken gebied en verdeel met de spaan totdat de juiste hoogte gehaald is. Besproei vervolgens met water middels een plantenspuit.
- Laat de EgaMort ca. 60 minuten uitharden
- De EgaMort is gereed om bekleed te worden met reguliere dak producten.

BENODIGHEDEN

- 2 mengkuipen van ca. 90 l.
- Grote staafmixer doorsnee 12 cm
- Plantenspuit
- Spaan

*Deze producten zijn verkrijgbaar op AGS.nl

LET OP

- EgaMort is het beste te bewaren en te verwerken tussen de 10 en 25 graden.

Heeft u vragen over dit product
of de manier van aanbrengen?
Wij adviseren u graag.

Neem gerust contact op via onderstaande gegevens:

Pieter Zeemanweg 121
3316 GZ Dordrecht
The Netherlands
T: +31 (0)78 617 68 33
F: +31 (0)78 618 45 48

E: info@ags.nl
I: www.ags.nl
KvK: 23074822
BTW-VAT: NL 8028.19.886.B01
IBAN: NL75INGB0650500458